






Adjustable Trampoline Ladder Assembly Instructions

Échelle réglable pour trampoline
 Instructions de montage
 Escalera de cama elástica ajustable
 Instrucciones de montaje
 Scala per tappeto elastico, regolabile
 Istruzioni di montaggio
 Verstellbare Trampolin-Leiter
 Montageanleitung

29074AB82



	SAC0141 x2	SAC0144 x1	SAC0145 M6 x6	M6 x 30mm x2	x1	<input checked="" type="checkbox"/>
	SAC0142 x2	SAC0150 x2	M6 x4	M6 x 42mm x4	x1	<input checked="" type="checkbox"/>
	SAC0143 x2					<input checked="" type="checkbox"/>



EN WARNING!

Minimum user age 6 years. Not suitable for children under 36 months – small parts, choking hazard. Adult assembly required. Adult supervision required at all times. Maximum user weight 125kgs. Remove when not in use. Only for domestic use. Outdoor use only. No more than one person at any one time.

FR ATTENTION!

Age minimum de l'utilisateur 6 ans. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - petites pièces, risque d'étouffement. Assemblage par un adulte nécessaire. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Poids maximum de l'utilisateur 125kgs. Retirer lorsqu'il n'est pas utilisé. Destiné à l'usage externe uniquement. Usage domestique uniquement. Pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline.

ES AVERTENCIA!

Edad mínima del usuario 6 años. No es conveniente para niños menores de 36 meses, ya que posee partes pequeñas que podrían causar asfixia. El montaje de este juguete debe llevarlo a cabo un adulto. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Peso máximo del usuario: 125kg. Quitar cuando no está en uso. Utilícese exclusivamente en el ámbito doméstico. Utilícese exclusivamente al aire libre. Este juguete no debe utilizarlo más de una persona a la vez

IT ATTENZIONE!

Età minima dell'utente 6 anni. Non adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi. Contiene pezzi piccoli. Pericolo di soffocamento. È necessario l'assemblaggio di un adulto. È obbligatoria la sorveglianza da parte di un adulto. Peso massimo dell'utente 125kgs. Rimuovere quando non in uso. Solo per uso domestico. Solo per uso esterno. Non più di una persona contemporaneamente.

DE ACHTUNG!

Das Mindestalter für Benutzer beträgt 6 Jahre. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet – Kleinteile, Erststückergefahr. Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Höchstgewicht des Benutzers 125kgs. Zu entfernen, wenn nicht in Gebrauch. Nur für den Hausgebrauch. Nur zur Nutzung im Freien geeignet. Es darf sich nie mehr als eine Person darauf befinden.

AR اِتْحَانِ

الحد الأدنى لعمر المستخدم لا يصلح للاستخدام للأطفال دون 36 شهر - قطع صغيرة، خطر الاختناق يتطلب تركيب أجزاء الجهاز شخص بالغ من الضروري أن يكون هناك إشراف دائم من الكبار. الحد الأقصى لوزن المستخدم 125 كجم إزالة عندما لا تكون قيد الاستعمال للاستخدام الداخلي فقط للاستخدام في الهواء الطلق فقط يراعى دائماً عدم قفز أكثر من شخص واحد عند استخدام الجهاز

PL OSTRZEŻENIE!

Minimalny wiek użytkownika: 6 lat. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy – małe elementy, ryzyko zadławienia. Wymaga montażu przez osobę dorosłą. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Maksymalna waga użytkownika 125kgs. Usunąć, gdy nie jest używany. Tylko do użytku domowego. Tylko do stosowania na dworze. Nie więcej niż jedna osoba na raz.

SV VARNING!

Lågsta användarålder 6 år. Ej lämplig för barn under 36 månader - små delar, kvävningrisk. Montering av en vuxen krävs. Barn får aldrig lämnas utan

vuxnas uppsikt. Endast för hemmabruk. Endast för utomhusbruk. Högsta användarvikt 125kgs. Avlägsna när den inte används. Endast en person i taget.

NL WAARSCHUWING!

Minimum leeftijd van gebruiker: 6 jaar. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – kleine onderdelen, verstikkingsgevaar. Montage door een volwassene vereist. Toezicht door een volwassene is te allen tijde vereist. Maximum gewicht van gebruiker 125kgs. Verwijder na gebruik. Alleen voor gebruik buitenshuis. Alleen voor gebruik buiten. Niet meer dan één persoon tegelijkertijd.

CZ VAROVÁNÍ!

Minimální věk uživatele je 6 let. Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců – drobné součásti, nebezpečí udušení. Vyžaduje se montáž dospělou osobou. Vždy je vyžadován dohled dospělé osoby. Maximální hmotnost uživatele 125kgs. Odebrat, pokud je nepoužíváte. Pouze pro domácí použití. Pouze pro venkovní použití. V kterékoli době pouze jedna osoba.

SK UPOZORNENIE

Minimálny vek používateľa je 6 rokov. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov - malé častice, riziko zadusenía. Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Za každých okolností sa vyžaduje dohľad dospeljej osoby. Maximálna hmotnosť používateľa 125kgs. Odoberať, ak ich nepoužívate. Iba pre domáce použitie. Iba pre vonkajšie použitie. V ktorejkoľvek dobe iba jedna osoba.

DA ADVARSEL!

Minimum brugerålder 6 år. Ikke egnet til børn under 36 måneder - små dele, fare for kvælning. Skal samles af en voksen. Der skal være en voksen til stede på alle tidspunkter. Maksimum brugervægt 125kgs. Fjernes, når den ikke er i brug. Kun til hjemmebrug. Kun til udendørs brug. Kun en person ad gangen.

HU FIGYELMEZTÉSI!

Minimális felhasználókora 6 év. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyerekek számára - apró részek, fulladásveszély. Felniött összeszerelésre szüköség. Felniött felügyelete mindig szüköség. Max. terhelhetőség 125kgs. Eitávolítani, ha nem használjuk. Csak otthoni használatra. Kültéri használatra. Csak egy személy egy időben.

TR UYARI!

Minimum kullanıcı yaşı 6 yıl. 36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir - küçük parçalar, boğulma tehlikesi. Bir yetişkin tarafından monte edilmesi gerekir. Her an yetişkin kontrolü gereklidir. Maksimum kullanıcı ağırlığı 125kgs. Kullanılmadığı zaman kaldır. Yalnızca ev kullanımı için. Yalnızca dış mekan kullanımı. Bir seferde en fazla bir kişi.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελάχιστη ηλικία χρήστη 6 έτη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών - περιέχει μικρά κομμάτια, κίνδυνο πνιγμού. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Μόνο για οικιακή χρήση. Μόνο για εξωτερική χρήση. Απαιτείται συνεχής επίβλεψη ενήλικα. Ηögsta användarvikt 125kgs. Όχι περισσότερα από ένα άτομο κάθε φορά. Αφαιρέστε όταν δεν χρησιμοποιείται

ZH 警告!

最高用户年6龄

不适合36个月以下的儿童 - 小部件有

窒息危险

需成人组装

随时确保成年人监督仅供家庭使用

仅供户外使用

最大用户体重 125kgs

不使用时移除

每次不得超过一人

IS VIÐVÖRUN!

Lágmarksaldur notanda 6 ár. Hentar ekki börnum yngri en 36 mánaðar - litlir hlutir, köfnunarhætta - fallhætta. Samsetning af hálfu fulloröðinna áskiliin. Eftirlit af hálfu fulloröðinna áskilið öllum stundum. Aðeins til notkunar innanhúss. Aðeins til notkunar utanhúss. Einn notandi í einu. Hámarksþyngd notanda 125 kg. Fjarlægð þegar varan er ekki í notkun.

FI VAROITUS!

Ei alle 6-vuotiaalle. Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Sisältää pieniä osia: tukehtumisvaara. Putoamisvaara. Aikuisen on koottava tuote. Aikuisen on valvottava käyttöä koko ajan. Vain kotikäyttöön. Vain ulkokäyttöön. Vain yksi käyttäjä kerrallaan. Käyttäjän enimmäispaino 125 kg. Poista tuote, kun et käytä sitä.

JP 警告!

ご使用は6歳以上に限ります。

小さい部品を飲み込む危険があり、また落ちる危険もあるため、36か月以下のお子様にはふさわしくありません。

大人の方が組み立てる必要があります。

常時、大人の方の監視が必要です。ご家庭での使用に限ります。

屋外での使用に限ります。

一度に使用するのは1名だけにしてください。

最大耐荷重125kg。

使用していないときは片付けてください。

NO ADVARSEL!

Minimum brukeralder 6 år. Ikke egnet for barn under 36 måneder - små deler, kvelningsfare - fallfare. Må monteres av voksne. Må være under kontinuerlig oppsyn av voksne. Kun for hjemmebruk. Kun for utendørs bruk. En bruker om gangen. Maksimal brukervekt 125 kg. Fjern trampolinen når den ikke er i bruk.

PT AVISO!

Idade mínima do utilizador: 6 anos. Não adequada para crianças com menos de 36 meses – peças pequenas: risco de asfixia – risco de queda. Necessária a montagem por um adulto. Necessária a supervisão de adultos em todas as ocasiões. Apenas para uso doméstico. Apenas para uso no exterior. Um utilizador de cada vez. Peso máximo do utilizador: 125 kg. Guarde quando não estiver a ser utilizado.

RO AVERTISMENT!

Vârsta minimă a copilului: 6 ani. Articoll neadevat pentru copiii sub 36 de luni – componente mici, pericol de sufocare prin înghitire, pericol de cădere. Asamblarea de către un adult este obligatorie. Supravegherea de către un adult este necesară în permanență. Doar pentru uz casnic. Doar pentru utilizare în aer liber. A se folosi pe rând. Greutatea maximă a utilizatorului: 125 kg. Dezasamblați articollul atunci când nu este folosit.

RU ВНИМАНИЕ!

Минимальный возраст: 6 года. Не подходит для детей младше 36 месяцев: мелкие детали – опасность удушья, опасность падения. Сборка должна осуществляться совершеннолетним лицом. Дети всегда должны находиться под наблюдением взрослых. Только для домашнего использования. Для использования вне помещений. Одновременно допускается только один пользователь. Максимальный вес пользователя: 125 кг. Если изделие не используется, уберите его.

Plum Products Ltd,
The Cliff, Middle Street, Ingham,
Lincolnshire, LN1 2YQ, UK
Tel: +44 (0) 344 880 5302
Fax: +44 (0) 152 273 0379
Email: contactus@plumproducts.com
www.plumplay.co.uk

Plum Products Australia Pty Ltd,
Suite 303, 156 Military Road,
Neutral Bay, NSW 2089, Australia
Tel: (02) 8968 2200

Email: Aushelpdesk@plumproducts.com
www.plumplay.com.au

EU Authorised Representative,
The Merrion Buildings –
Iconic offices,
18-20 Merrion Street,
Dublin 2, D02 XH98,
Ireland

Copyright Plum Products 2022

