




# assembly instructions

## build it table

assembly requires 1 adult  
(approx. 1 hrs assembly time)



**WARNING! Minimum user age 3 years. Not suitable for children under 36 months – small parts, choking hazard. Adult assembly required. Only for domestic use. Indoor use only.**

## Advisory Section

To ensure the safety of you, the installer and your children, it is important that these instructions are read fully before commencing the positioning and installation of this product.

1. Use on flat surfaces only at floor level.
2. Children should not be permitted to climb or pull on the table. Improper use may cause the table to fall and increase the risk of injury.
3. The product is intended for use by children of the specified age and above. Adults should supervise the play area to prevent injury to younger children.

## Routine Maintenance

It is advised that on a regular basis all main parts / fixings are checked. Tighten when necessary. Failure to do so may result in the product ceasing to function correctly, and could increase the risk of injury.

Remember to keep these instructions in a safe place for future reference.

For warranty information please refer to our website [www.plumproducts.com/support](http://www.plumproducts.com/support)

Plum Products Ltd,  
The Cliff, Middle Street  
Ingham, Lincolnshire, LN1 2YQ, UK  
Tel: +44 (0) 344 880 5302  
Fax: +44 (0) 152 273 0379  
[customerservices@plumproducts.com](mailto:customerservices@plumproducts.com)  
[www.plumproducts.com](http://www.plumproducts.com)

Plum Products Australia Pty Ltd  
Suite 303, 156 Military Road  
Neutral Bay NSW 2089 Australia  
Tel: +61 2 8968 2200  
Email: [aushelpdesk@plumproducts.com](mailto:aushelpdesk@plumproducts.com)  
[www.plumplay.com.au](http://www.plumplay.com.au)



Copyright Plum Products 2014

**WARNING!**

Minimum user age 3 years  
Not suitable for children under 36 months – small parts, choking hazard  
Adult assembly required  
Only for domestic use  
Indoor use only  
Retain assembly instruction for future use  
Use on flat surfaces only at floor level  
Children should not be permitted to climb or pull on the product. Improper use may cause the product to become a hazard and increase the risk of injury

**WARNING!**

Lägsta användarålder 3 år  
Ej lämplig för barn under 36 månader - små delar, kvävningrisk  
Montering av en vuxen krävs  
Endast för hemmabruk  
Endast för inomhusbruk  
Behåll monteringsanvisningarna för framtida bruk  
Använd på jämnt underlag och endast på marknivå  
Barn bör inte tillåtas att klättra på eller dra i produkten. Felaktiv användning kan göra produkten till en fara och ökar risken för skador

**AVERTISSEMENT !**

Age minimum de l'utilisateur 3 ans  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - petites pièces, risque d'étouffement  
Assemblage par un adulte nécessaire  
Usage domestique uniquement  
Usage interne uniquement  
Conservez les instructions de montage pour référence ultérieure  
Poser uniquement sur des surfaces planes au niveau du sol  
Les enfants ne doivent pas être autorisés à grimper ou à tirer sur le produit. Une utilisation non conforme peut rendre le produit dangereux et accroître le risque de blessure

**ACHTUNG!**

Das Mindestalter für Benutzer beträgt 3 Jahre  
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet – Kleinteile, Erstickungsgefahr  
Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen  
Nur für den Hausgebrauch  
Nur zur Nutzung im Innenbereich geeignet  
Bewahren Sie die Montageanleitung für eine spätere Nutzung auf  
Nur auf geraden Bodenflächen nutzen  
Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder an diesem zerren. Unsachgemäße Nutzung kann dazu führen, dass das Produkt eine Gefahr darstellt und die Verletzungsgefahr ansteigt

**ATTENZIONE!**

Età minima dell'utente 3 anni  
Non adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi. Contiene pezzi piccoli. Pericolo di soffocamento.  
È necessario l'assemblaggio di un adulto  
Solo per uso domestico  
Solo per uso interno  
Conservare le istruzioni di assemblaggio per usi futuri  
Usare su superfici piane e solo a livello del pavimento  
Vietare ai bambini di arrampicarsi o tirare il prodotto. Un uso improprio può rendere il prodotto pericoloso e aumentare i rischi di infortuni

**WAARSCHUWING!**

Minimum leeftijd van gebruiker: 3 jaar  
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – kleine onderdelen, verstikkingsgevaar  
Montage door een volwassene vereist  
Alleen voor huishoudelijk gebruik  
Alleen voor gebruik binnenshuis  
Bewaar deze montage-instructies voor later  
Alleen op een vlakke ondergrond en niet op hoogte gebruiken  
Kinderen mogen niet op het product klimmen of er aan trekken. Onjuist gebruik kan ertoe leiden dat dit product een gevaar wordt en kan het risico op letsel doen toenemen

## AVERTENCIA

Edad mínima del usuario 3 años

No es conveniente para niños menores de 36 meses, ya que posee partes pequeñas que podrían causar asfixia

El montaje de este juguete debe llevarlo a cabo un adulto

Utilícese exclusivamente en el ámbito doméstico

Utilícese exclusivamente en interiores

Conserve las instrucciones de montaje, ya que podría necesitarlas en el futuro

Utilícese solamente sobre superficies llanas y a ras de suelo

No permita a los niños subirse al producto ni tirar del mismo. El uso inadecuado del producto podría convertirlo en peligroso y aumentar el riesgo de lesiones

## VAROVÁNÍ!

Minimální věk uživatele je 3 let

Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců – drobné součásti, nebezpečí udušení

Vyžaduje se montáž dospělou osobou

Pouze pro domácí použití

Pouze pro vnitřní použití

Ponechejte si montážní návod pro budoucí použití

Používejte pouze na rovných površích na úrovni podlahy

Dětem by nemělo být dovoleno, aby na produkt šplhaly nebo za něj tahaly. Nesprávné použití může způsobit, že se výrobek stane nebezpečným a dojde ke zvýšení nebezpečí úrazu

تحذير!

الحد الأدنى لعمر المستخدم 3

لا يصلح لاستخدام للأطفال دون 36 شهر - قطع صغيرة، خطر الاختناق

يتطلب لتجميع أجزاء الجهاز شخص بالغ

للاستخدام المنزلي فقط

للاستخدام الداخلي فقط

احتفظ بالتعليمات الخاصة بتجميع الجهاز للاستخدام مستقبلاً

استخدم فقط على السطوح المسطحة على مستوى الأرضية.

يجب عدم السماح للأطفال بالصعود على المنتج أو سحبه. ربما يسبب الاستخدام الخاطئ في أن يكون المنتج خطراً ويزيد احتمال الإصابة.

## UPOZORNENIE

Minimálny vek používateľa je 3 rokov

Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov - malé častice, riziko zadusenia.

Vyžaduje sa montáž dospelou osobou

Iba pre domáce použitie

Iba pre vnútorné použitie

Ponechajte si návod na montáž pre prípad budúceho použitia

Používajte len na rovných povrchoch na úrovni podlahy

Deťom by nemalo byť povolené na produkt šplhať alebo za neŕ ťahať. Nesprávne používanie môže spôsobiť, že produkt sa stane nebezpečný a zvýši sa nebezpečenstvo úrazu

## OSTRZEŻENIE!

Minimalny wiek użytkownika: 3 lat

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy – małe elementy, ryzyko zadławienia

Wymaga montażu przez osobę dorosłą

Tylko do użytku domowego

Tylko do stosowania w domu

Zachowaj instrukcje montażu na przyszłość

Stosować na płaskich powierzchniach, tylko na poziomie podłoga

Nie należy pozwalać dzieciom na wspinanie się na produkt ani ciągnięcie go. Niewłaściwe stosowanie może sprawić, że produkt stanie się zagrożeniem i zwiększy ryzyko odniesienia obrażeń ciała

## ADVARSEL!

Minimum brugeraldet 3 år

Ikke egnet til børn under 36 måneder - små dele, fare for kvælning

Skal samles af en voksen

Kun til hjemmebrug

Kun til indendørs brug

Gem samlevejledningen til fremtidig brug

Må kun bruges på flade overflader i gulvniveau

Børn må ikke klatre på eller trække i produktet. Forkert brug kan forårsage, at produktet bliver til fare og øger risikoen for legemsbeskadigelse

## UYARI!

Minimum kullanıcı yaşı 3 yıl

36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir – küçük parçalar, boğulma tehlikesi

Bir yetişkin tarafından monte etmesi gerekir

Yalnızca ev kullanımı için

Yalnızca iç mekanda kullanım için

Montaj açıklamalarını ileride kullanım için saklayın

Düz yüzeylerde, yalnızca zemin seviyesinde kullanın

Çocukların ürüne tırmanmasına veya ürünü çekmesine izin verilmemelidir. Uygun olmayan kullanım, ürünün bir tehlike oluşturmasına neden olabilir ve yaralanma riskini artırabilir

## FIGYELMEZTETÉS!

Minimális felhasználókora 3 év

Nem alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyerekek számára - apró részek, fulladásveszély

Felnőtt összeszerelésre szükséges

Csak otthoni használatra

Csak beltéri használatra

Őrizze a szerelési utasítást későbbi használatra

Használja sík felületen, csak a padló szintjén

Gyermekeknek nem engedélyezett a termékre mászni, vagy azt húzgálni. A nem megfelelő használat miatt a termék veszélyessé válhat, és növelheti a sérülés kockázatát

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελάχιστη ηλικία χρήστη 3 έτη

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών – περιέχει μικρά κομμάτια, κίνδυνο πνιγμού

Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα

Μόνο για οικιακή χρήση

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους

Φυλάξτε τις οδηγίες συναρμολόγησης για μελλοντική χρήση

Χρήση σε επίπεδες επιφάνειες μόνο στο επίπεδο του δαπέδου

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να τραβούν το προϊόν. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια του προϊόντος με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού

## 警告!

利用者最低年齢 3歳

3歳未満の子供には適しません - 部品が小さいため、窒息の危険があります

大人による組立が必要です

家庭内使用のみ

屋内使用のみ

将来に備えて、組立指示書を保管してください。

床の高さの平面で使用してください。

子供が製品に上ったり引っ張ったりすることが許可されるべきではありません。不適切な使用によって製品が危険の原因となる場合があります、負傷の危険性が増大します。

## 경고!

최소 사용 3연령

36개월 미만의 유아에게는 적합하지 않음 - 작은 부품 질식 위험

어른이 조립해야 함

실내 사용 전용

실내 사용 전용

조립 설명서를 나중에 사용할 수 있도록 보관하십시오.

평평한 바닥 표면에서만 사용하십시오.

어린이가 제품에 기어 올라가거나 제품을 잡아당겨서는 안 됩니다. 제품을 부적절하게 사용하면 사용자가 위협할 수 있으며 상해의 위험이 증가합니다.

**警告！**

最低用戶年 3 齡

不適合 36 個月以下的兒童 - 小部件有窒息危險

需成人組裝

僅供家庭使用

僅供室內使用

保存安裝說明以備後用

僅可在地面的水平表面上使用。

兒童不得攀爬或拉扯本產品。不當使用可能會導致本產品造成危害並增加受傷風險。

**警告！**

最低用戶年 3 齡

不適合 36 個月以下的兒童- 小部件有窒息危險

需成人組裝

僅供家庭使用

僅供室內使用

保存安裝說明以備後用

僅可在地面的水平表面上使用。

兒童不得攀爬或拉扯本產品。不當使用可能會導致本產品造成危害並增加受傷風險。


## PART ID

## WOOD: PARTS LIST

## QUANTITY

## FASTENER LIST:


1




1

a M4 x 48  x8


2




1

b M4 x 25  x2


2a



1

c M4 x 30  x15


3



2


d DOWEL  x21

4




2

5




2

6




2

7




1

8




1

9




2

10




2

11




1

12




1

13




2

14




2

15



2

16





2

## TOOLS:


PH1



d DOWEL  x7




d DOWEL  x2







3





4




5


d DOWEL  x6

c M4 x 30  x1  
30mm





6

d DOWEL  x2





7

a M4 x 48  48mm x2





8


c M4 x 30  30mm x2



9


c M4 x 30  x4  
30mm

d DOWEL  x4




x2


10



x2


11

c M4 x 30  x4  
30mm







x2


12



13



- b M4 x 30  x4
- c M4 x 25  x1



Thank you for purchasing a Plum Product. Product safety and customer satisfaction are our priorities and we value your opinion. If you could spare two minutes to complete the customer feedback survey at <http://www.plumproducts.com/feedback> we would appreciate it.

